

VFR přílet na řízené letiště

Před letem na řízené letiště obzvláště pečlivě prostudujte místní specifika

PŘED VSTUPEM DO CTR

- (odposlech ATIS)

3 min. před vstupem navázat spojení a po výzvě předat:

- TYP LETOUNU
- PRAVIDLA LETU
- S PLÁNEM / BEZ PLÁNU
- ODKUD, KAM
- INFORMACE ATIS, QNH
- VSTUPNÍ BOD ZA ČAS
- POŽADAVEK

po povolení potvrdit:

- INSTRUKCE / MEZ POVOLENÍ
- MAX VÝŠKU, QNH
- SQUAWK (je-li přidělen)

PO POKYNU PŘEJÍT NA TWR A PŘEDAT

- POLOHA

po povolení k přistání potvrdit:

- DRÁHA, POVOLENÍ

PO PŘISTÁNÍ A PŘECHODU NA GND

- UVOLNĚNÁ RWY
- POJEZDOVÁ

potvrdit:

- POJEZDOVÁ
- STÁNÍ

PO PŘÍJEZDU NA STÁNÍ

dosažení stání a vypnutí motoru není třeba hlásit

VFR odlet z řízeného letiště

Před odletem z řízeného letiště obzvláště pečlivě prostudujte místní specifika (např. na LKPR je potřeba získat odletové povolení pro let bez FPL min. 10 minut před zahájením pojiždění)

Spouštění motorů – při VFR letech bez FPL není nutné žádat o spouštění, jinak ano

PŘED ŽÁDOSTÍ O LETOVÉ POVOLENÍ

- (odposlech ATIS)

V žádosti o letové povolení uvést:

- TYP LETOUNU
- STÁNÍ
- PRAVIDLA LETU
- S PLÁNEM / BEZ PLÁNU
- VÝSTUPNÍ BOD
- INFORMACE ATIS, QNH
- POŽADAVEK

po povolení potvrdit:

- INSTRUKCE / MEZ POVOLENÍ
- MAX VÝŠKU, QNH
- SQUAWK (je-li přidělen)

PRO SPOUŠTĚNÍ/POJÍŽDĚNÍ PŘEJÍT NA GND A PŘEDAT

- POLOHA
- POŽADAVEK

po povolení pojiždění potvrdit:

- VM DRÁHY, POJEZDOVOU D.

PŘED ODLETEM PO PŘECHODU NA TWR

- POLOHA

po povolení ke vzletu potvrdit:

- DRÁHA, POVOLENÍ