

HELIPORT neveřejný			ROZVADOV
VFR - den/noc		GPS: LKROZV	
250 m S Rozvadov [40B]	WEF: 11 DEC 14	ELEV 1815 ft (553 m) / ALT NIL	
ARP: N49°40'09,05" E012°33'28,99"		ROZVADOV RADIO 124,250	
⌚ NIL		TACHOV RADIO 123,400 ENG*	
		KŘÍŽENEC RADIO 122,800 ENG/GER*	
		FIS: PRAHA INFORMATION 126,100 /H24/ ENG	

Překážkové roviny dle L14H - bez překážek.
 Světelná soustava O/R telefonicky - recepce nebo
 RDST klíčováním (3x/5 sec. = intenzita 10%; 5x/5
 sec. = 30%; 7x/5 sec. = 100%).


OKG 115,700 164° 24.5 NM

ERL 114,900 086° 54.4 NM


ARR: 017°, 307° DEP: 127°, 197°



Topo: © PLANstudio, s.r.o. ARP (WGS84)



Legenda k mapě a plánu letiště a návod na použití jsou uvedeny v Databázi letišť na stránkách GEN. V aktuálním vydání vaší Databáze letišť naleznete také podrobně zpracované všeobecné informace!



OPR: Vestar Group a.s., Rozvadov 7, 34806
Přímá
☎ 374.616.050 (recepce)
Další spojení:
VLP: Ing. Dušan Raba 603.504.777,
dusan.raba@seznam.cz
TAXI: Tachov: Burda 602.413.819,
374.724.631

INFO: NIL
Olej: NIL
INFO: NIL